

ABB Terra Wallbox ekraaniga

Elektriauto laadimisjaam

- ✓ Lihtne, kuid professionaalne elektriauto laadimisjaam
- ✓ Laadimisvõimsus kuni 7.4 kW
- ✓ Type 2 laadimispesa
- ✓ Integreeritud energiaarvesti
- ✓ RFID autoriseerimine (valikuline)
- ✓ 4G või Wifi kommunikatsioon
- ✓ Ühilduv ABB mobiilirakendusega
- ✓ Pidevad tarkvarauuendused
- ✓ Enefit Volt stiilis disain



ISIKLIKUS
GARAAŽIS



ETTEVÕTTE
TERRITÓORIUMIL



AVALIKUS
PARKLAS



ERAPARKLAS



ABB Terra Wallbox on lihtne ja soodne ekraaniga elektriauto laadimisjaam, mis laeb kuni 7.4 kW võimsusega. Laadijat saab kasutada garaažides, parkimisplatsidel ja muudel privaatsetel aladel.

ABB Terra Wallbox ekraaniga on mõeldud kasutamiseks kodus või kontoris. Selle kvaliteetse laadija puhul on tagatud nii pikk tööiga kui töökindlus. Laadimisjaam on saadaval 1 faasiga 32 A.

ABB

ABB Terra Wallbox ekraaniga

Tehnilised andmed


Pistikupesa tüüp	Tüüp 2 
Sisendvõimsus	1-faas 400 V/AS 50Hz 32 A
Väljundvõimsus (valikuline)	1-faas 230 V/AC 32 A (7.4 kW)
Ohutuskaitse	Laadimiskaabli lukustus Lühisekaitse Lekkevoolu kaitse Lekkevoolu kaitsme automaatne lähestamine Maavoolukaitse
Muud kirjeldused	Töötemperatuur -35 °C kuni +50 °C IP54 elektrikabiini hinnang Plastkorpuse IK10 kaitse Digitaalne energiaarvesti Staatuse indikatsioon 5 LED valgustit Mõõtmed 320 × 195 × 110 mm Kaal 3 kg UV kindel CE sertifikaadiga
Mudel	Terra AC W7-T-RD-MC-0 7.4 kW





ABB Terra Wallbox ekraaniga elektriauto laadimisjaama kasutamise juhend

Laadimisjaama seerianumber

Seda läheb vaja, kui võtad ühendust tehnilise toega

Type2 laadimispesa

Siia sisestad laadimiskaabli ühe osa



RFID autoriseerimine

Laadija LED indikaatoritulede tähendused

- Tehniline tõrge
- Sinu elektriauto laeb
- Kaabli ja sõiduki tuvastamine
- Internetiühendus
- Laadimisjaama toide

Vali, kuidas soovid kasutada!

Laadijasse on sisse ehitatud RFID-kaardi lugeja, mis võimaldab Sul laadimist alustada ja lõpetada ainult isikliku RFID-kaardiga. Avalikes või poolavalikes kohtades soovitage laadijat alati kasutada RFID-kaardiga, et vältida võõraste ligipääs laadijale. Kui laed ainult kodus, võib olla mugavam lasta RFID-funktsioon juba laadija paigalduse käigus välja lülitada.

** Kaabli vabastamiseks auto laadimispestast võib sõltuvalt autost olla vajalik vajutada kaabli lahtilukustamise nuppu puldilt või salongist.*

Laadimine RFID-kaardiga

- 1 Ühenda laadimiskaabel autoga ja laadijaga
- 2 Viipa laadimise alustamiseks laadijal näidatud kohas RFID-kaarti; laadimine algab
- 3 Laadimise lõpetamiseks viipa RFID-kaarti uuesti; laadimine lõppeb

Laadimine ilma RFID-ta

- 1 Ühenda laadimiskaabel autoga ja laadijaga
- 2 Laadimine algab automaatselt
- 3 Laadimise lõpetamiseks peata laadimine autost ja ühenda laadimiskaabel autost lahti

Juhul, kui vajad abi või tekkis küsimusi:

[enerfitvoltage.com](https://www.enerfitvoltage.com)
 [enerfit.lv](https://www.enerfit.lv)
 [enerfit.lt](https://www.enerfit.lt)

Laadija küljele paigutatud kleebiselt leiad meie kontaktandmed, kuhu saad pöörduda laadijat puudutavates tehnilistes küsimustes.

NB! Teata meile pöördumist tehes alati laadija seerianumber. Selle järgi tuvastame laadija ja saame Sind kaughalduse teel aidata!